BLUMILL SPRAY PAINT GUN

EN- Manual.....1
NL- Gebruiksaanwijzing.....11
FR- Manuel d'utilisation.....21

BluMill

Oude Haven 1
2991 CD Barendrecht
Netherlands
www.blumill.com
Kvk nummer: 24384101

01 Introduction

Thank you for purchasing this battery-powered spray paint gun.

This instruction manual contains important information for the safe use, installation, maintenance and operation.

This device is intended for household and DIY use only and must be used exclusively for the purposes described in this manual. The manufacturer and importer cannot be held liable for damage or injury resulting from improper use, incorrect operation or failure to follow these instructions.

Product information
Product type: Battery-powered spray paint gun
Battery voltage: 20V
Brand: Blumill / Blumill Blum on battery
Charger: Blumill / Blumill Blum

Manufacturer / Importer
Li Sound ZZ
Lemessoumou 11-13
Lakes, 1231
Nicosia
The Netherlands

These instructions are the original instructions for this product.

02 General warning

WARNING!
Read all safety rules, warnings and instructions provided with this product before using it. Failure to follow the safety rules and instructions, fire, serious injury or damage to the device.
Keep all safety rules and instructions for future use. The term "battery-powered tool" in these instructions refers to a battery-powered spray gun.
Use the device only as described in this manual. Improper use, incorrect operation or failure to follow the safety rules may cause serious injuries.
Always follow all safety instructions and warnings included in the manual and on the product.

Work area safety
- Keep the work area clean, well-lit and well-ventilated. Poor lighting, cluttered or poorly ventilated areas increase the risk of accidents and can result in paint fumes.
- Do not operate the device in explosive atmospheres or in the presence of flammable liquids, gases or dust. The spray paint gun may generate sparks that could ignite flammable substances.
- Keep bystanders, children and pets away from the device. Keep children and bystanders away while operating the device. Distractions may cause loss of control.
- Do not point the spray paint gun at other people when spraying indoors. Avoid inhaling paint mist and fumes.
- Always place the device on a stable surface when not in use. Prevent the device from falling or being knocked over during unattended operation.
- Carefully read all safety warnings and controls. Incorrectly pulling triggers and switches may cause a short-circuit and increase the risk of electric shock.
- Do not use the device if the trigger does not turn it on and off. Any device that cannot be controlled by the trigger switch is dangerous and must be repaired by covering the fibers.
- Fix the cover material in place. Cover material that is overheard in place

secure can be dangerous in blower area by the powerful air jet.

Electrical safety (battery tools)
- This device is powered by a removable lithium-ion battery. Improper handling of the battery or charger may cause fire or electric shock. Fire or injury risk. Use only the battery and charger supplied with this product. Using other batteries or chargers increases the risk of fire and injury.
- Do not expose the device, battery or charger to water, rain or moisture. Never immerse the device, battery or charger in water or any other liquid. Water ingress increases the risk of electric shock and short circuits. Do not touch metal surfaces. Do not touch the charger with wet hands or near sources of heat.
- Do not modify the battery or charger if they are damaged, deformed or show signs of damage. Damaged batteries or chargers may explode or short circuit immediately. Damaged batteries may behave unpredictably and cause fire, explosion or injury.
- Prevent short circuits in the battery terminals. Do not short-circuit or bridge the battery together with metal objects such as keys, coins or tools. Short-circuiting the battery may cause fire, burns or the device/battery overheating, adjustment or damage.
- Keep the battery and charger out of reach of children.
- Do not use the battery or charger in the presence of flammable substances such as paint, gas, solvents or dust. Sparks or heat may cause explosions.
- Do not expose the battery or device to fire or excessive heat.

Personal safety
- Stay alert and pay attention to what you are doing and use common sense when operating the device.
- Always wear appropriate personal protective equipment when using the device. Wear eye protection, respiratory protection, gloves and hearing protection and protective clothing.
- Prevent unintentional starting. Ensure the on/off switch is in the off position before inserting the battery, picking up or carrying the device.

03 General specifications

Product type:	Battery-powered spray paint gun
Intended use:	Household and DIY use
Brand:	Blumill / Blumill Blum
Model no.:	3011
Battery type:	Removable lithium-ion battery
Battery voltage:	20V
Battery capacity:	2000 mAh
Charger type:	Mains-powered charger
Charging time:	Approx. 1.5 hours
Country of manufacture:	China

04 Intended use

- This product must not be disposed of with household waste. Dispose of it at a recycling centre in accordance with Directive 2012/19/EU. Electrical and electronic equipment must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner. In the end-of-life vehicle, the battery must be removed by an authorised collection point for waste electrical and electronic equipment.
- Do not use the device for commercial, industrial or professional purposes. The warranty is void if the device is used for purposes other than those described in this manual. Failure to follow the instructions and safety information contained in this manual.

Disposal & environmental information
- This product must not be disposed of with household waste. Dispose of it at a recycling centre in accordance with Directive 2012/19/EU. Electrical and electronic equipment must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner. At the end-of-life vehicle, the battery must be removed by an authorised collection point for waste electrical and electronic equipment.
- Remove the battery before disposing of the device. Dispose of the device before disposal and transport of used batteries in accordance with local regulations for battery recycling.
- Do not dispose of the batteries with household waste. Improper disposal of batteries may cause environmental damage or pollution of the environment.
- By disposing of this product and its battery correctly, you contribute to the protection of the environment and human health.

05 Paint preparation and thinning

- Before spraying, ensure that the paint or coating is suitable for spray application. Not all paints are suitable for spray guns. Always follow the paint manufacturer's instructions regarding thinning ratios, viscosity and nozzle size. Use only the thinners and additives recommended by the paint or coating manufacturer.
- Stir the paint thoroughly before use. If thinning is required, add the recommended thinner in small amounts and mix thoroughly. Avoid adding too much thinner at once. Too much thinner can reduce the coverage and cause sagging or poor adhesion. Too little thinner may cause viscosity can trap air bubbles. Fill the viscosity cup with paint and measure the flow time using a viscosity cup (e.g. DIN 4 or Ford 4). Adjust the viscosity according to the manufacturer's specifications. Typical flow times for indoor paints are 20–30 seconds. Outdoor paints may require thicker mixtures (slightly longer flow times) depending on paint type, brand, temperature and humidity.
- If the flow time is too long, the paint is too thick and may require further thinning.
- If the flow time is too short, the paint is too thin and may result in sagging or poor coverage.
- Test the viscosity and ensure that the spray material and the atomizing agent are compatible. When using a freshly atomizing agent, lumps can develop in the paint. Remove lumps before use.
- Fill the spray material or the paint cup with a paint strainer to prevent clogging nozzles.
- Fill the paint cup or spray container on a piece of cardboard or similar protective material to prevent spilling paint on the ground.
- Make sure to hold the spray gun with a perfect clearance of 15–20 cm. Avoid spraying too close or too far away.
- Move the spray gun evenly in horizontal or vertical strokes. Do not tilt the spray gun. Tilting causes uneven coverage and can cause paint to run when the spray gun is pointing up to 5–10.
- Start spraying with the trigger pulled and the nozzle overhead, hold the spray gun at a slight angle and release the trigger at the end of the stroke to prevent drips and uneven coverage.
- Never use flammable thinners or solvents unless explicitly permitted by the paint manufacturer.

06 Adjustments

- Lock the potentiometer (digital) to avoid accidental changes. Use the lock function to prevent accidental changes to the settings.
- Rotate the potentiometer (analog) to adjust the spray pattern. Turn clockwise for a wider pattern and counterclockwise for a narrower pattern.
- Adjust the spray pattern to suit the surface and the paint or coating being sprayed. Test the settings on a test surface before starting the main work.
- Clean the nozzle and potentiometer after use to prevent paint from drying and causing blockages.

07 Maintenance and storage

- Clean the device after each use. Remove any paint residue from the nozzle, potentiometer and exterior. Use a soft cloth and mild cleaning agent. Avoid using solvents or abrasive cleaners.
- Check the nozzle regularly for wear and damage. Replace the nozzle if it shows signs of wear or damage.
- Store the device in a dry, cool place. Avoid direct sunlight and extreme temperatures. Do not store the device with the battery installed.
- Remove the battery when the device is not in use. Disconnect the battery before cleaning or maintenance.
- Do not expose the device to water or other liquids during cleaning.
- Check the battery and charger regularly for damage. Do not use damaged batteries or chargers.
- Do not modify the device. Unauthorised modifications may cause malfunctions and safety risks.
- Keep the device and its accessories out of reach of children.

Cleaning and storing the nozzle
- Remove the nozzle before cleaning or disassembling the spray gun.
- Clean the nozzle with a suitable cleaning tool or cloth. Avoid using sharp objects that could damage the nozzle.
- Check the nozzle for wear and damage. Replace the nozzle if it shows signs of wear or damage.
- Store the nozzle in a dry, clean place. Avoid exposure to moisture and extreme temperatures.

08 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
1. Little or no paint flow	1. Nozzle clogged 2. Low battery voltage 3. Potentiometer setting too low 4. Viscosity too high 5. Insufficient atomizing pressure 6. Incorrect nozzle size	1. Clean 2. Charge the battery 3. Increase the setting 4. Thin the paint 5. Check viscosity 6. Change the nozzle
2. Abnormal spray	1. Nozzle loose 2. Nozzle damaged 3. Nozzle worn 4. Battery and potentiometer setting too low	1. Tighten 2. Replace 3. Replace 4. Increase
3. Jerky or pulsating	1. Viscosity of material too high 2. Low battery voltage	1. Thin the paint 2. Charge
4. Paint runs or sags	1. Applying too much material	1. Adjust material flow 2. Increase spray distance 3. Reduce the amount of spray gun

09 Technical specifications

Product type: Battery-powered spray paint gun
Intended use: Household and DIY use
Brand: Blumill / Blumill Blum
Model no.: 3011
Battery type: Removable lithium-ion battery
Battery voltage: 20V
Battery capacity: 2000 mAh
Charger type: Mains-powered charger
Charging time: Approx. 1.5 hours
Country of manufacture: China

10 Introduction

Bedankt voor de aankoop van deze accuspuitpistool.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het veilig gebruik, de installatie, het onderhoud en de uitvoer van het product.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en doe-het-zelfgebruik en mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven. De fabrikant en de importeur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die ontstaat door oneigenlijk gebruik, onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften.

Productinformatie
Productsoort: Accuspuitpistool
Accuspanning: 20V
Merk: Blumill / Blumill Blum accu
Lader: Netstroomlader

Fabrikant / Importeur
Li Sound ZZ
Lemessoumou 11-13
Lakes, 1231
Nicosia
Nederland

Deze instructies zijn de originele instructies van de product.

11 Algemene waarschuwing

WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidsregels, waarschuwingen en aanwijzingen die bij dit product worden geleverd. Het niet opvolgen van de veiligheidsregels en aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar de veiligheidsregels en -aanwijzingen voor later gebruik. De term "accuspuitpistool" in deze handleiding verwijst naar een accuspuitpistool.
Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Onjuiste bediening, onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsregels kan ernstige letsel veroorzaken.
Volg altijd alle veiligheidsregels en aanwijzingen op die in de handleiding en op het product zijn vermeld.

Veiligheid van de werkplek
- Houd de werkplek schoon, goed verlicht en goed geventileerd. Slechte verlichting, rommelige of slecht geventileerde ruimtes verhogen het risico op ongelukken en blootstelling aan verfdampen.
- Bedien het apparaat niet in explosieve atmosferen of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Het verfspuitpistool kan vonken veroorzaken die ontvlambare stoffen kunnen doen ontbranden.
- Houd toeschouwers, kinderen en huisdieren uit de buurt. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat. Afleidingen kunnen tot verlies van controle leiden.
- Richt het verfspuitpistool niet op andere personen bij spuitwerk binnenshuis. Vermijd het inademen van verfnevel en dampen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond wanneer het niet in gebruik is. Voorkomt dat het apparaat valt of omver wordt gestoten tijdens ongeoorloofd gebruik.
- Lees de veiligheidsregels en -aanwijzingen zorgvuldig. Onjuiste afstellingen van de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop kunnen tot kortsluiting en elektrische schokken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de aan/uit-schakelaar niet de spuitpistool aan- en uitschakelt. Elke schakelaar die niet kan worden bediend door de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld door de fibers te bedekken.
- Zorg ervoor dat de afdekplaat goed geïnstalleerd is en dat er voldoende ventilatie is. Een onjuiste installatie of onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

Persoonlijke veiligheid
- Blijf alert, let op waar u bezig bent en gebruik gezond verstand bij het bedienen van het apparaat.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u het apparaat gebruikt. Dit omvat een veiligheidsbril, maar ook handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming en beschermende kleding.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de uit-stand staat voordat u de accu plaatst, het apparaat oppakt of ermee loopt.

12 Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidsregels, waarschuwingen en aanwijzingen die bij dit product worden geleverd. Het niet opvolgen van de veiligheidsregels en aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar de veiligheidsregels en -aanwijzingen voor later gebruik.
Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Onjuiste bediening, onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsregels kan ernstige letsel veroorzaken.
Volg altijd alle veiligheidsregels en aanwijzingen op het product en/of aangegeven in deze handleiding.

Veiligheid van de werkplek
- Houd de werkplek schoon, goed verlicht en goed geventileerd. Slechte verlichting, rommelige of slecht geventileerde ruimtes verhogen het risico op ongelukken en blootstelling aan verfdampen.
- Bedien het apparaat niet in explosieve atmosferen of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Het verfspuitpistool kan vonken veroorzaken die ontvlambare stoffen kunnen doen ontbranden.
- Houd toeschouwers en huisdieren uit de buurt. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat. Afleidingen kunnen tot verlies van controle leiden.
- Richt het verfspuitpistool niet op andere personen bij spuitwerk binnenshuis. Vermijd het inademen van verfnevel en dampen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond wanneer het niet in gebruik is. Voorkomt dat het apparaat valt of omver wordt gestoten tijdens ongeoorloofd gebruik.
- Lees de veiligheidsregels en -aanwijzingen zorgvuldig. Onjuiste afstellingen van de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop kunnen tot kortsluiting en elektrische schokken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de aan/uit-schakelaar niet de spuitpistool aan- en uitschakelt. Elke schakelaar die niet kan worden bediend door de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld door de fibers te bedekken.
- Zorg ervoor dat de afdekplaat goed geïnstalleerd is en dat er voldoende ventilatie is. Een onjuiste installatie of onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

Veiligheid van de werkplek
- Houd de werkplek schoon, goed verlicht en goed geventileerd. Slechte verlichting, rommelige of slecht geventileerde ruimtes verhogen het risico op ongelukken en blootstelling aan verfdampen.
- Bedien het apparaat niet in explosieve atmosferen of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Het verfspuitpistool kan vonken veroorzaken die ontvlambare stoffen kunnen doen ontbranden.
- Houd toeschouwers en huisdieren uit de buurt. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat. Afleidingen kunnen tot verlies van controle leiden.
- Richt het verfspuitpistool niet op andere personen bij spuitwerk binnenshuis. Vermijd het inademen van verfnevel en dampen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond wanneer het niet in gebruik is. Voorkomt dat het apparaat valt of omver wordt gestoten tijdens ongeoorloofd gebruik.
- Lees de veiligheidsregels en -aanwijzingen zorgvuldig. Onjuiste afstellingen van de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop kunnen tot kortsluiting en elektrische schokken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de aan/uit-schakelaar niet de spuitpistool aan- en uitschakelt. Elke schakelaar die niet kan worden bediend door de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld door de fibers te bedekken.
- Zorg ervoor dat de afdekplaat goed geïnstalleerd is en dat er voldoende ventilatie is. Een onjuiste installatie of onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

13 Veiligheidsinstructies voor fijnsuitsystemen

- Ik geef aan dat ik mij ook aan de veiligheidsregels en -aanwijzingen in de bijgevoegde handleiding zal houden. Als u de veiligheidsregels en -aanwijzingen niet opvolgt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.
- Ik ben ervan bewust dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen die zich in de buurt van de machine bevinden.

14 Introduction

Merci d'avoir acheté ce pistolet à peinture à batterie.

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes concernant l'utilisation sûre, l'installation, l'entretien et le fonctionnement. Le terme « pistolet à peinture à batterie » dans ce manuel d'instructions fait référence à un pistolet à peinture à batterie.

Ce dispositif est conçu pour un usage ménager et bricolage et doit être utilisé exclusivement aux fins décrites dans ce manuel. La fabricant et l'importateur ne peuvent pas être tenus responsables des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte, d'une mauvaise manipulation ou du non-respect de ces instructions.

Informations sur le produit
Type de produit : Pistolet à peinture à batterie
Tension de batterie : 20 V
Marque : Blumill / Blumill Blum batterie
Chargeur : Chargeur Blumill / Blumill Blum

Fabricant / Importateur
Li Sound ZZ
Lemessoumou 11-13
Lakes, 1231
Nicosia
Pays-Bas

Ces instructions sont les instructions originales de la product.

15 Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidsregels, waarschuwingen en aanwijzingen die bij dit product worden geleverd. Het niet opvolgen van de veiligheidsregels en aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar de veiligheidsregels en -aanwijzingen voor later gebruik.
Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Onjuiste bediening, onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsregels kan ernstige letsel veroorzaken.
Volg altijd alle veiligheidsregels en aanwijzingen op het product en/of aangegeven in deze handleiding.

Veiligheid van de werkplek
- Houd de werkplek schoon, goed verlicht en goed geventileerd. Slechte verlichting, rommelige of slecht geventileerde ruimtes verhogen het risico op ongelukken en blootstelling aan verfdampen.
- Bedien het apparaat niet in explosieve atmosferen of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Het verfspuitpistool kan vonken veroorzaken die ontvlambare stoffen kunnen doen ontbranden.
- Houd toeschouwers en huisdieren uit de buurt. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat. Afleidingen kunnen tot verlies van controle leiden.
- Richt het verfspuitpistool niet op andere personen bij spuitwerk binnenshuis. Vermijd het inademen van verfnevel en dampen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond wanneer het niet in gebruik is. Voorkomt dat het apparaat valt of omver wordt gestoten tijdens ongeoorloofd gebruik.
- Lees de veiligheidsregels en -aanwijzingen zorgvuldig. Onjuiste afstellingen van de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop kunnen tot kortsluiting en elektrische schokken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de aan/uit-schakelaar niet de spuitpistool aan- en uitschakelt. Elke schakelaar die niet kan worden bediend door de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld door de fibers te bedekken.
- Zorg ervoor dat de afdekplaat goed geïnstalleerd is en dat er voldoende ventilatie is. Een onjuiste installatie of onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

16 Introduction

Merci d'avoir acheté ce pistolet à peinture à batterie.

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes concernant l'utilisation sûre, l'installation, l'entretien et le fonctionnement. Le terme « pistolet à peinture à batterie » dans ce manuel d'instructions fait référence à un pistolet à peinture à batterie.

Ce dispositif est conçu pour un usage ménager et bricolage et doit être utilisé exclusivement aux fins décrites dans ce manuel. La fabricant et l'importateur ne peuvent pas être tenus responsables des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte, d'une mauvaise manipulation ou du non-respect de ces instructions.

Informations sur le produit
Type de produit : Pistolet à peinture à batterie
Tension de batterie : 20 V
Marque : Blumill / Blumill Blum batterie
Chargeur : Chargeur Blumill / Blumill Blum

Fabricant / Importateur
Li Sound ZZ
Lemessoumou 11-13
Lakes, 1231
Nicosia
Pays-Bas

Ces instructions sont les instructions originales de la product.

17 Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidsregels, waarschuwingen en aanwijzingen die bij dit product worden geleverd. Het niet opvolgen van de veiligheidsregels en aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar de veiligheidsregels en -aanwijzingen voor later gebruik.
Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Onjuiste bediening, onjuiste bediening of het niet in acht nemen van de veiligheidsregels kan ernstige letsel veroorzaken.
Volg altijd alle veiligheidsregels en aanwijzingen op het product en/of aangegeven in deze handleiding.

Veiligheid van de werkplek
- Houd de werkplek schoon, goed verlicht en goed geventileerd. Slechte verlichting, rommelige of slecht geventileerde ruimtes verhogen het risico op ongelukken en blootstelling aan verfdampen.
- Bedien het apparaat niet in explosieve atmosferen of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Het verfspuitpistool kan vonken veroorzaken die ontvlambare stoffen kunnen doen ontbranden.
- Houd toeschouwers en huisdieren uit de buurt. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat. Afleidingen kunnen tot verlies van controle leiden.
- Richt het verfspuitpistool niet op andere personen bij spuitwerk binnenshuis. Vermijd het inademen van verfnevel en dampen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond wanneer het niet in gebruik is. Voorkomt dat het apparaat valt of omver wordt gestoten tijdens ongeoorloofd gebruik.
- Lees de veiligheidsregels en -aanwijzingen zorgvuldig. Onjuiste afstellingen van de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop kunnen tot kortsluiting en elektrische schokken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de aan/uit-schakelaar niet de spuitpistool aan- en uitschakelt. Elke schakelaar die niet kan worden bediend door de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld door de fibers te bedekken.
- Zorg ervoor dat de afdekplaat goed geïnstalleerd is en dat er voldoende ventilatie is. Een onjuiste installatie of onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

18 Introduction

Merci d'avoir acheté ce pistolet à peinture à batterie.

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes concernant l'utilisation sûre, l'installation, l'entretien et le fonctionnement. Le terme « pistolet à peinture à batterie » dans ce manuel d'instructions fait référence à un pistolet à peinture à batterie.

Ce dispositif est conçu pour un usage ménager et bricolage et doit être utilisé exclusivement aux fins décrites dans ce manuel. La fabricant et l'importateur ne peuvent pas être tenus responsables des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte, d'une mauvaise manipulation ou du non-respect de ces instructions.

Informations sur le produit
Type de produit : Pistolet à peinture à batterie
Tension de batterie : 20 V
Marque : Blumill / Blumill Blum batterie
Chargeur : Chargeur Blumill / Blumill Blum

Fabricant / Importateur
Li Sound ZZ
Lemessoumou 11-13
Lakes, 1231
Nicosia
Pays-Bas

Ces instructions sont les instructions originales de la product.