



Congratulations on your purchase of the BestBright home cleaning system, featuring the Ultra Powerful Ionic Cleaning Formula that obliterates dirt and grime. With BestBright Cleaning Tablets and some water, you make your own powerful cleaning solution. Use the Best Bright Glass & Surface cleaner to clean windows, mirrors, chrome, walls, floors and other large surfaces with light stains. BestBright Multi Purpose Cleaner is specially formulated to tackle heavier stains. Use the BestBright Paste to effortlessly tackle tough stains, grease and grime. Apply it on any stain and it can be used on virtually any surface. Combine the BestBright Spray mop with the Glass & Surface Cleaning tablets to effectively clean floors, tiles and windows with ease!

BestBright Ultimate Cleaning Paste

Directions: Apply using a damp cloth or sponge. Wipe or rinse off. For stubborn stains, allow the solution to penetrate for up to a few minutes.

Warning: Keep out of reach of children and pets. Read label before use. Store upright in a cool, dry place out of direct sunlight. Always spot test a new cleaner on a hidden area to check the color fastness. Dispose contents/container in accordance with local regulations.

BestBright Cleaning tablets



Fill bottle with lukewarm water and leave an inch for bubbling.




Insert 1 tablet into the open bottle. Wait until tablet is completely dissolved before placing the trigger sprayer. Shake before use.




Always spot test a new cleaner on a hidden area to check the color fastness. Spray on and wipe or rinse off. For stubborn stains, allow the solution to penetrate for up to a few minutes.

Warning: Keep out of reach of children and pets. Read instructions before use. Store upright in a cool, dry place out of direct sunlight. Always spot test a new cleaner on a hidden area to check the color fastness. Dispose contents/container in accordance with local regulations.


Spray mop assembly instructions




Insert the upper section of the mop handle into the lower section, ensuring that the hole at the end of the upper pole aligns with the release button on the lower pole.



If the release button on the lower pole is covered by the plastic sleeve, gently slide the sleeve downward to reveal the release button.




Push the two poles together until the release button securely 'clicks' into place. If the assembly feels loose or lacks resistance, ensure that the release button is fully engaged.



Insert the mop head by firmly pressing it into the purple section located at the base of the mop handle.


Fill the water tank




Carefully pull out the water tank to remove. The water bottle might still have some water from the testing phase.



Unscrew the cap and fill the water tank up to the 'Max Fill' line with lukewarm clean water. Drop a tablet of BestBright Glass & Surface Cleaner into the bottle and wait till it is completely dissolved. Then, replace the cap.



Shake the bottle to blend the cleaning solution and carefully push the water tank back into position until it's securely in place.




Press the trigger to activate the pump.

Squeezy Attachment Assembly Instructions



Slide the rubber window squeegee into the purple holder. The wide part of the aluminum strip should be facing upwards.

Insert the squeezy attachment by firmly pressing it into the purple section located at the base of the mop handle. The microfiber cloth should be facing to the back side.



Cleaning Windows with the Squeezy attachment

1. Activate the Pump

Press the trigger to activate the pump and spray the Best Bright cleaning solution onto the window.

2. Scrub the Window

Use the microfiber pad or sponge side of the squeegee attachment to gently scrub the window, loosening dirt and grime.

3. Squeegee the Window

- Once the window is completely scrubbed, turn the mop to the other side so that the squeegee points towards the window.
- Starting at the top of the window, pull the squeegee down in a straight line to remove the cleaning solution and dirt.
- Wipe the squeegee blade with a clean cloth after each pass to prevent streaks.

4. Repeat

Continue the process until the entire window is clean and streak-free.

BestBright Cleaningpads

Use the scrub side to remove debris, then flip it and use the soft microfiber foam side to soak up liquids and wipe the surface dry.

Gefeliciteerd met uw aankoop van het BestBright reinigingssysteem, met de ultrakrachtige ionische reinigingsformule die vuil en aanslag verwijdt. Met BestBright-reinigingstabletten en wat water maakt u uw eigen krachtige reinigungsoplossing. Gebruik de BestBright Glass & Surface Cleaner om ramen, spiegels, chroom, muren, vloeren en andere grote oppervlakken met lichte vlekken schoon te maken. BestBright Multi Purpose Cleaner is speciaal ontwikkeld om hardnekkigere vlekken aan te pakken. Gebruik de BestBright Paste om moeiteloos hardnekkige vlekken, vet en vuil aan te pakken. Breng het aan op iedere vlek en het kan op vrijwel elk oppervlak worden gebruikt. Combineer de BestBright Spray Mop met de Glass & Surface Cleaning Tablets om vloeren, tegels en ramen effectief en gemakkelijk schoon te maken!

BestBright Ultimate Cleaning Paste

Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen met een vochtige doek of spons. Veeg af of spoel af. Bij hardnekkige vlekken de oplossing maximaal enkele minuten laten inwerken.

Waarschuwing: Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Lees het etiket voor gebruik. Rechttop bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Test een nieuw schoonmaakmiddel altijd op een verborgen plek om de kleurechtheid te controleren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.

BestBright Cleaning Tablets



Vul de fles met lauwwarm water en laat twee centimeter ruimte over voor het bruisen.




Plaats 1 tablet in de geopende fles. Wacht tot de tablet volledig is opgelost voordat u de triggersprayer plaatst. Schudden voor gebruik.




Test een nieuwe reiniger altijd op een verborgen gebied om de kleurechtheid te controleren. Opspuiten en afvegen of afspoelen. Bij hardnekkige vlekken de oplossing maximaal enkele minuten laten inwerken.

Waarschuwing: Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Lees de instructies voor gebruik. Rechttop bewaren op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht. Test een nieuwe reiniger altijd op een verborgen plek om de kleurechtheid te controleren. Gooi de inhoud/verpakking weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.


Spray mop montage instructies




Steek het bovenste gedeelte van de steel in het onderste deel. Zorg ervoor dat het gat aan het uiteinde van de bovenste paal op één lijn ligt met de ontgrendelingsknop op de onderste steel.



Als de ontgrendelingsknop op de onderste steel bedekt is door de plastic paarse huls, schuif dan de huls voorzichtig naar beneden zodat de ontgrendelingsknop zichtbaar wordt.




Duw de twee delen tegen elkaar totdat de ontgrendelingsknop veilig op zijn plaats 'klikt'. Als het geheel los aanvoelt of geen weerstand biedt, zorg er dan voor dat de ontgrendelingsknop volledig is ingedrukt.



Plaats de dweilkop door deze stevig in het paarse gedeelte aan de onderkant van de steel te drukken.


Vul het waterreservoir




Trek het waterreservoir voorzichtig omhoog om hem te verwijderen. Het kan zijn dat er nog wat water uit de testfase in de waterfles zit.



Draai de dop los en vul het waterreservoir tot aan de 'Max Fill'-lijn met lauw, schoon water. Doe een tablet BestBright Glass & Surface Cleaner in de fles en wacht tot deze volledig is opgelost. Draai de dop weer op het waterreservoir.



Schud de fles om de reinigingsoplossing te mengen en duw het waterreservoir voorzichtig terug op zijn plaats totdat deze stevig op zijn plaats zit.



Haal de trekker over om de spray pomp te activeren.

Raamwisser hulpstuk montage instructies



Schuif de rubberen raamwisser in de paarse houder. Het brede deel van de aluminium strip dient naar boven gericht te zijn.



Plaats de wisser door deze stevig in het paarse gedeelte aan de onderkant van de steel te drukken. De microvezelzijde moet naar de achterkant gericht zijn.

Reinigen met het raamwisser opzetstuk

1. Activeer de pomp

Trek aan de hendel om de pomp te activeren en spuit de Best Bright-reinigingsoplossing op het raam.

2. Schrob het raam

Gebruik de sponszijde van het wisseropzetstuk om het raam voorzichtig te schrobben en vuil en aanslag los te maken.

3. Wis het raam

- Zodra het raam volledig is geschrobd, draait u de mop om, zodat de wisser naar het raam wijst.
- Begin bovenaan het raam en trek de wisser in een rechte lijn naar beneden om de reinigingsoplossing en het vuil te verwijderen.
- Veeg het wisserblad na elke beweging af met een schone en droge doek om strepen te voorkomen.

4. Herhaal

Ga door met het proces totdat het hele raam streeploos schoon is.

BestBright reinigingsspons

Gebruik de schrobkant om vuil te verwijderen, draai hem daarna om en gebruik de zachte microvezelschuimkant om vloeistoffen op te nemen en het oppervlak droog te vegen.